

## Kezelési és Karbantartási Útmutató

**Beépítés:** „Beépítési irányelvek” alapján, beállítás után a beépítési hézag PUR-habbal történő kitöltése, igény szerint takaróléc felragasztása, külső-belső párkány elhelyezése. A beépítésnél a vasalat beállítása megtörténik, de a használatbavételt követően szükség lehet utólagos finom beállításra.

**Karbantartás:** a vasalatot évenként egy alkalommal, gépszírral vagy műszerolajjal kezelni. A műanyag profil nem igényel kezelést. Nem ajánlatos súrolóporok használata, mivel az apró szilárd részecskék megkarcolhatják a profil felületét. Szintén nem ajánlatos hígítók, illetve hígító tartalmú termékek használata. A szigetelt üveg tisztítása üvegtisztító szerekkel történhet. Kerülni kell a karcoló eszközök anyagok alkalmazását. Tisztítás: langyos, tisztítószeres vízzel, vegyszer használata nem ajánlott.

**Használat:** Ablak, erkélyajtó  
Kilincs vízszintes állásban – nyitva  
Felfelé néző kilincs-állással – bukó funkció  
Lefelé néző kilincs-állással – zárva

### **Szavatosság:**

- A szavatossági idő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik.
- Ha a hiba jellege tekintetében vita merül fel, a jogszabályban erre feljogosított Minőségvizsgáló szerv szakvéleményét kell beszerezni.
- A szakvélemény beszerzésre irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a jótállásra kötelezett, mind a vásárló álláspontját és nyilatkozatait és mindkét fél aláírását.
- A vásárló a jótállási igényét a névre szóló számlával köteles igazolni
- A jótállás nem terjed ki, illetve a garancia elvesztésével jár, ha a megrendelő a nyílászárót szakszerűtlenül szállítja, tárolja, ha nem megfelelő körülmények között építi be. A megrendelő által történő beépítés esetén, a hibás beépítésből fakadó hibákra a garancia nem terjed ki.
- Továbbá a garancia nem terjed ki: utólagos vakolás, mész és cementlerakódás, festés okozta károkra, ha a karbantartást nem vagy hiányosan végzik el, illetve ha a karbantartási utasításban tiltott beavatkozásokat végeztek a nyílászárón.

**Figyelem!** A nyílászáró beépítése után két hónapon belül a profilra ragasztott védőfóliát el kell távolítani. Ellenkező esetben a fólia az UV sugárzás hatására előregszik és az eltávolítása nehezebbé válik.

Nyíló-bukó ablak  
működtetése

